#### SONY

### 撮りかたガイド



詳しい操作方法は取扱説明書をご覧ください。 太字で記載した単語は取扱説明書の索引に掲載されています。該当ページ を開く際にご活用ください。

弊社ホームページでも、様々な撮影テクニックをわかりやすくご紹介しています。「もっと " $\alpha$ " を楽しむ|

http://www.sony.jp/dslr/community/index.html



## かっこいい活躍を撮ろう (動きの速いものを撮る)



シーンセレクションの (スポーツ) モードを使うと、動いているものを止まったように撮影できます。シャッターボタンを押し続けると、動きの変化を連続して撮影できます。

- ・オートフォーカスモードを AFC (コンティニュアス AF) にすると シャッターボタン半押しの間、ピントを合わせ続けます。
- ・屋内スポーツの撮影でブレた写真になるときは、モードダイヤルを S(シャッタースピード優先)にしてシャッタースピードを速くす ると、動きの速いものも止まったように撮影できます。
- ・屋内スポーツでは、ISO 感度を高く設定するとシャッタースピードを速くできます。

# かわいい一枚を (人物を撮る)



シーンセレクションの (ポートレート) モードを使うと、背景をぼかして人物が際立った写真が撮影できます。

- ・ズームレンズ使用時は望遠側にすると背景をよりぼかせます。
- ・モードダイヤルをA (**絞り優先**) にして絞りを変更すると、背景 のぼけかたを変えられます。
- ・強い逆光シーンでは、フラッシュを使ったり、スポット測光、 AEロックなどの機能を使うと人物を明るく写せます。

### 記念にみんなで撮ろう(記念撮影)



モードダイヤルをA (絞り優先) にして、絞り値を $8\sim11$ 程度 にしてみましょう。ピントの合う範囲が広くなり、後列の人物にもピントがあった写真が撮影できます。

・三脚を使い、セルフタイマー撮影やリモートコマンダーも活用できます。



© 2010 Sony Corporation Printed in Thailand

#### 旅先の景色を1枚に (風景を撮る)

#### きれいな夜景を残そう

#### 花火の変化をとらえる

### 近寄って撮ると新鮮(マクロで撮る)



シーンセレクションの▲ (**風景**) モードを使うと、手前から奥までくっきりと、色鮮やかに撮影できます。

- ・モードダイヤルを A (**絞り優先**) にして絞り値を変えると、ピントの合う範囲を変えられます。
- ・モードダイヤルを **□ (スイング撮影)** にすると、広大な景色を そのままの迫力でパノラマ撮影できます。



シーンセレクションを**♪**(夜景) モードにして三脚を使うと、暗い雰囲気を損なわずに、夜景を撮影できます。

- ・シーンセレクションの **♪\*\*** (**手持ち夜景**) モードを使うと、三脚を使わずに夜景を撮影できます。
- ・人物を入れた撮影では、シーンセレクションをよ→(夜景ポートレート) モードにして、三脚を使って撮影します。



モードダイヤルをM(マニュアル露出) にしてバルブ撮影に 挑戦してみましょう。シャッターボタンを押し続けると、 花火の光が尾をひくような写真を撮影できます。

- ・三脚を使いましょう。シャッターを開けたままにできるリモート コマンダー (別売) も撮影に便利です。
- ・打ち上げ花火はマニュアルフォーカスにして、あらかじめピント を決めるかピントを無限遠にして撮影してみましょう。
- ・絞り値は8~11程度にしてみましょう。
- ・花火の上がり始めから撮影を開始し、開いた花火を写します。撮 影結果を見ながら絞りを変えて、明るさを調整しましょう。



小さいものにより近づいて大きく撮影するときは、シーンセレクションの**ぱ**(マ**クロ**)が最適です。

- ・思いきって近寄って撮影しましょう。(お使いのレンズによって、 近寄れる距離(最短撮影距離)は異なります。) マクロレンズ(別売)を使えば、より近寄って撮影できます。
- ・オートフォーカスでピントが合わないときは、**マニュアルフォーカス**で撮影しましょう。

おすすめアイテム マクロレンズ DT30mm F2.8